# **PIAA** H-538 レギュレーターセット取扱説明書

この度は、PIAA製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。 正しくお使い頂く為に、取扱説明書を良くお読みください。 この取扱説明書はなくさないよう、大事に保管しておいてください。

取付店様へお願い

… 取り付け前に必ず、この取扱説明書の下記項目(お客様へ)の内容をお客様に確認して頂いてから作業を 行なってください。又、取り付け後は必ず、この取扱説明書をお客様へお渡しください。

お客様へお願い

… この取扱説明書とご購入時のレシートは、大切に保管しておいてください。又、この商品を貸したり譲ったりする場合は、必ずこの取扱説明書を含めてお渡しください。

※この本文中の **注意** マークと **警告** マークは、 取り付け上に関する重要な注意事項です。 安全かつ確実に作業して頂く為、必ず厳守してください。 ▲注意 ・・・ 誤った使用をした際に物品に破損や故障が生じる 可能性があるもの

- 本製品は、車両のフロント側及び、リア側のウインカーバルブを PIAA 製 LED バルブに交換する際に使用する専用システムユニットです。車両に取り付ける際には、別売の PIAA 製 LED バルブが必要となります。
- 本取扱説明書は、レギュレーターの取り付け、配線の手順、使用方法及び、注意事項等が記載されております。LED ウインカーバルブの取り扱い注意事項、車検規定等につきましては、LED バルブに添付されている取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にご使用ください。
- 本製品は、輸入車には取り付けできませんので、あらかじめご了承ください。


### ■よお客様へ

- 本製品は必ず PIAA 製 LED バルブとセットでご使用ください。他社製の LED バルブと組み合わせて、取り付けた場合の不具合に対しましては、一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品と他社製ウインカーポジションシステムを車両に装着すると、ウインカーバルブが正常に作動しなかったり、作動不良により、ハーネスやバルブが過熱してしまい、溶解してしまう場合がありますので、他社製ウインカーポジションシステムと組み合わせて使用しないでください。組み合わせて使用した場合の事故、車両の損傷及び、その他の不具合につきましては、一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品は、LED バルブを車両の右側のみ又は、左側のみ交換した場合には、対応できませんので、あらかじめご了承ください。
- 本製品を装着する際には、ヘッドランプ Ass'y 又は、テールランプ Ass'y の脱着が必要となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 車検対応品の LED バルブシリーズは、車検審査の性能要件を満たしておりますが、車検場によっては検査 機器の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、車検に通らない場合もありますので、あら かじめご了承ください。
- LED ウインカーバルブ及び、レギュレーター装着後に、LED バルブを白熱球に交換して使用しないでください。交換した場合、正常に作動はしますが、レギュレーターが作り出している補正値に白熱球の負荷がプラスされる為、車体に不具合が起きる恐れがあります。


万一、LED バルブが 1 箇所切れてしまい、純正バルブに戻す場合は、切れた箇所のみ交換せずに、全箇所 共純正バルブに交換し、レギュレーターを取り外してご使用ください。 内 容 品

※ 梱包品が全部揃っている事を確認してください。 足りない場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。


①レギュレーターユニット [1個]




②ハーネス [1本]




③両面テープ [2枚]



⑤タイラップ [10本]







必要工具

● スパナ (10mm)

● ペンチ

● ニッパー

● テスター

### 取り付け上のご注意 / 必ずお読みください。

## ⚠警告

- ●レギュレーターユニットを両面テープにて固定する際は、故障の原因となりますので、エンジン、ラジエーター等エンジンルーム内の高温部に取り付けしないでください。
- ●雨等のあたる場所での作業は避けてください。濡れた手での作業は、感電する恐れがあり大変危険です。
- レギュレーターユニット等は分解及び、改造はしないでください。加熱やショートの原因となる他、最悪は 車両火災の恐れがあります。改造による不具合については一切責任を負いかねます。
- 感電及び、ショートを起こす恐れがありますので、バッテリーの⊕端子と⊕端子に金属が同時に触れないよう充分ご注意ください。必ずゴム手袋等を着用し防護処置をしてください。
- LED バルブは落としたり、無理な力を加えたり、傷をつけたりしないでください。 機能低下や寿命時間の低下につながる場合があります。
- コネクターの脱着は、コネクターを持って、確実に行なってください。不確実な接続は、不点灯の原因となります。

### ∧注意

- ●作業は、平らな場所で充分なスペースと安全を確保して行なってください。 又、車両はシフトノブをニュートラル又は、パーキングポジションにし、サイドブレーキをかけ、エンジン を停止させ、ヘッドランプスイッチを OFF にして、キーを抜いておいてください。
- ●作業は、エンジンルーム内が充分冷えてから行なってください。 特にエンジン本体、ラジエーター、オイルクーラー、ターボタービン部等、高温部が熱い内は、作業しないでください。
- LED バルブ、レギュレーターユニット等のお取り扱いには充分ご注意ください。落としたり、物を当てたりして衝撃が加わると LED バルブ、レギュレーターユニット等の損傷につながります。
- 取り外した部品類は、なくさないよう充分注意してください。
- 取り付け及び、取り外しの際は LED バルブ、レギュレーターユニット、車両等に傷をつけないよう充分 ご注意ください。
- 作業は必ず 2 人以上で行なってください。

## ⚠注意

- 取り付け終了後、ヘッドランプ等の灯火類、ワイパー及び、ホーン等が正常に作動するか確認してください。
- LED バルブは口金形状を確認し、向きを確かめて確実に装着してください。又、ハーネスの接続は確実に 行なってください。誤った装着や不確実な接続は、不点灯及び、バルブの脱落や加熱、寿命時間の低下に つながります。

#### 配線上のご注意 / 必ずお読みください。

## ⚠警告

- コネクターを接続する場合は、カチッと音がするまで確実に差し込み、固定してください。
- コネクターを抜く場合は、コネクター本体を持って抜いてください。 コードを引っ張ると接続部が損傷し、加熱等が発生して危険です。
- タイラップ等でハーネスを固定する際、各接続部のハーネスを強く引っ張らないよう、ご注意ください。 強く引っ張った状態で固定すると、コネクターの防水機能が損なわれ、接触端子の腐食や接触不良の原因と なる場合がありますので、ハーネスを固定する際は、若干ゆとりを持たせて固定してください。

## 

- ⊕電源コードと⊝アースコードは色をご確認の上、確実に接続してください。
- ⊕電源は、オルタネーター(発電機)からとらないでください。
- ハーネスは、エンジン、ラジエーター等エンジンルーム内の高温部に触れないよう配線してください。
- ヒューズボックスは必ずハーネスが下向きになるよう、タイラップ等でしっかりと固定してください。 ハーネスを横向きや上向きに固定すると水等が入り、作動不良を起こす原因となりますので、ご注意ください。
- ヒューズボックスから出ているハーネスを、左右に強く引っ張らないでください。 端子の加締めが外れ、接触不良の原因となる場合があります。
- ハーネスは、可動部に噛み込まないように配線してください。
- ブレーキ配管及び、エアコン配管等の高圧配管にはハーネスを固定しないでください。
- ハーネスがエッジ部に当たる時は、市販のクッションテープ等でハーネスを保護してください。
- リレーハーネスは過熱する恐れがありますので、極端に小さく折りたたんでまとめて固定しないでください。
- 配線完了後、作動を確認してください。

### 取付方法

#### [1] 純正白熱球から LED バルブへの交換

ウインカーランプの純正バルブを取り外し、別売の LED バルブを装着してください。 LED バルブには、⊕と⊝の極性がありますので、装着後ハザードにて点灯確認 を行なってください。点灯しない場合は、下記の作業を行ない、再度点灯確認を行なってください。

#### LED バルブが「T16 タイプ」「T20 タイプ」の場合


バルブソケットから LED バルブを一旦取り外し装着する向きを入れ替えて LED バルブを取り付け直してください。

#### LED バルブが「S25 タイプ」の場合

LED バルブの取扱説明書を参照し、ウインカーハーネスを加工して、極性を入れ替えて接続してください。

#### [2] ハーネスの接続

レギュレーターユニット(部品①) とハーネス(部品②)を図のよう に接続してください。



#### [3] 車両への接続

仮配線を行ない、ハーネス(部品②)の取り回し方法や、レギュレーターユニット(部品①)の貼り付け 位置を決めてから下記の順序(1~5)で接続作業を行なってください。

レギュレーターユニット(部品①)を両面テープ (部品③) にて、インジケーターランプが見える ように、車体へ貼り付けてください。


貼り付けの際、車体の貼り付け位置の汚れや油分 を取り除いてください。

レギュレーターユニットを両面テープにて固定 する際は、故障の原因となりますので、エンジン ラジエーター等エンジンルーム内の高温部に取り 付けしないでください。


クワ型端子がついている 黒コードを、バッテリーの ○端子に接続(又はボディ アース)してください。


クワ型端子がついている白コード を、バッテリーの⊕端子に接続 してください。

> (バッテリーがエンジンルーム内 に無い車両の場合には、ヒューズ ケース内の⊕端子に接続して ください。)




ウインカーバルブの純正ハーネスの⊕コードを確認し、⊕コードとハーネス(部品②)の白コードをワンタッチコネクター(部品④) にて接続してください。その際、純正ハーネスにビニールチューブ等が被っている場合はウインカーソケットから約 5cm 程度 ビニールチューブをカットしてください。





※ ペンチでしっかり押さえ、ワンタッチコネク ターが確実に閉まったか確認してください。



取り付け完了後、ハーネス各部がエンジン可動部や、高熱と なる部分に触れないよう、添付品のタイラップ(部品⑤)で車両側 ハーネス等に固定してください。

ヒューズボックスはハーネスを横向きや上向きで固定すると水等が 入り、作動不良を起こす原因となりますので、向きに注意しながら 固定してください。

## <sup>(ト</sup>)アドバイス


◆本製品取り付け後、リモコンキーにてロック/アンロックを行なった後の最初のウインカー作動時に、 初めの1回だけ点滅周期が早くなってしまう下記対象車両に対しましては、本製品を下図のように 1セット追加接続することにより正常作動するようになります。

#### 対象車種

MITSUBISHI アウトランダー (GF7.8.GG2W) MITSUBISHI デリカ D: 5 (CV2W.4W.5W) MITSUBISHI ランサーエボリューション X

(CZ4A) 他

2個のレギュレーターのクワ型端子(黒コード)をバッテリーの○端子へ、クワ型端子(白コード)をバッテリーの⊕端子へ接続し、車両のウインカーランプの⊕コードとハーネスの白コードを、それぞれ1本づつ接続してください。(使用しないそれぞれ1本づつの白コードは絶縁処理してください。)




#### [4] LED バルブの点灯パターンの記憶

### 

- ●本レギュレーターは、エンジン始動中や停止直後に本作業(点灯パターンの記憶)ができませんので、直前までエンジンをかけていた場合は、停止後 1 分以上待ってから作業を行なってください。
- (1) エンジンを始動しないで、イグニッションキーを ON にして、ライト、オーディオ、エアコン類を OFF の状態にし、片側のウインカーを作動させてください。 点灯直後は、ウインカーが高速点滅しますが、数十秒から 1 分程度で正常作動に戻ります。 ウインカーの点滅とレギュレーターのインジケーターの点滅が同期点滅(同時に点滅)したら、 ウインカーのスイッチを切ってください。

### **プフアドバイス**

● プッシュスイッチによりエンジンを始動させる車両の場合は、ブレーキを踏まずプッシュスイッチを2回押した状態で点灯パターンの記憶をさせてください。 モーターのみで走行できるハイブリッド車、電気自動車においても走行できる状態ではなく (メーター内の走行可能表示がでていない状態)、イグニッション ON の状態で点灯パターンの記憶をさせてください。



- ※ ウインカーバルブが正常に点滅していてもレギュレーターのインジケーターが正常点滅し、同期点滅(同時に点滅)するまで作動を行なわないと、ウインカーバルブがエンジンをかけた際等、高速点滅となってしまいます。
- (2) (1) の後約5秒待ち、反対側のウインカーも同様に作業し、ウインカーの点滅とレギュレーターのインジケーターの点滅が同期点滅(同時に点滅)したら、ウインカーのスイッチを切ってください。

### ピッアドバイス

●本作業中のウインカー作動時、レギュレーターのインジケーターは、「点滅」→ 連続点灯 → ウインカー同期点滅 となりますが、波のように点滅(強弱を繰り返す)場合は、12.8V 以上の表層電圧※が残っている事が考えられますので、その場合はエンジンをかけず、ヘッドライトを20~30 秒点灯させ、表層電圧を取り除いてから本作業(点灯パターンの記憶)を行なってください。

※表層電圧 …… 12V 車のバッテリー電圧は、フル充電の状態で約 12.6V  $\sim$  12.8V ですが、車両に搭載 されている状態では、一時的にそれ以上の電圧になる場合があり、その一時的に 12.8V 以上になる電圧の事を指します。

#### [5] LED バルブの作動確認

エンジンをかけてウインカーを右、左、ハザードの順で作動させ、正常に点灯する事を確認してください。 作動に問題がなければ、以上で本製品の取り付け作業は終了です。

(レギュレーターは、一時的にバッテリーから取り外しても、[4] LED バルブの点灯パターンの記憶で 記憶したデータの記録は残っています。)

正常に作動しない場合は、レギュレーター本体を下記の『リセット方法』の手順に従ってリセット し、取り外したワンタッチコネクターを元に戻して、[4] LED バルブの点灯パターンの記憶から、 やり


直してください。

又、以下の場合は、レギュレーターのリセット作業が必要となります。


- LED バルブを交換した時
- 装着車両を替えた時
- 取り付け作業中に異常が出た時
- バッテリーを交換した時
- LED バルブを追加取付した時

#### レギュレーターリセット方法

① 右側又は、左側どちらか一方のワンタッチコネクターから、ハーネスの白コードを取り外し、 コード内の線をバッテリーの⊕端子に接続してください。



② 接続後インジケーターランプが 1 回点灯し、 約5秒間消灯した後に、再度3秒間連続 点灯します。



## 


● ハーネスの白コードを⊕端子に接続する時は、確実に接続させてください。接続が 不充分の場合、リセットが行なわれません。(⊕端子への接続が一旦離れてしまうと、 リセット作業は最初から(リセット開始の位置)に戻りますのでご注意ください。

の点滅周期

## こんな場合には…

下記のような現象が見られる場合は、下表の原因/対策に従って、各部を点検してください。

現象	原因/対策	箇所
ハイフラッシャー現象 <sup>※</sup> が 起こり、記憶しない。	バッテリーの表層電圧が残っている為と思われますので、エンジンをかけずヘッド ライトを 20 ~ 30 秒間点灯させて、表層電圧を取り除いてください。 (レギュレーターの設定が可能なバッテリー電圧は、12.0V ~ 12.8V となります。) 又、レギュレーターのヒューズが切れている可能性もありますので確認してください。	C D
インジケーターが点灯せず、 記憶が出来ない。	レギュレーターハーネスの白コードのウインカー⊕ハーネスへの接続が不充分 (接触不良等)な為、又は、レギュレーターのヒューズが切れた為と思われます ので、確認してください。	B D
右側は、正常に作動。 左側は、ハイフラッシャー 現象※が収まらない。	レギュレーターハーネスの白コードを正しく接続していない為と思われますので、 左右共⊕ハーネスに接続されているか確認してください。 ※左右共又は、どちらか片側が⊖側のハーネスに接続されている可能性があります。	В
ウインカーを作動させた瞬間 にレギュレーターのヒューズ が2個共切れる。	バッテリーへの接続が⊕⊖逆に接続されている為と思われますので、確認して ください。	С
正常使用中に突然 ハイフラッシャー現象 <sup>※</sup> が 起こる。	ワンタッチコネクター部の接触不良と思われますので、接続部を確認してください。 レギュレーターの⊕側のヒューズ又は、LED バルブが切れた為と思われますので、 確認してください。	B A D



PIAA株式会社 お客様相談窓口 http://www.piaa.co.jp



**0570-050-555** 

受付時間 10:00~12:00/13:00~17:00

(土・日・祝日を除く)

本製品を使用せず、LED バルブに交換すると、電力(W 数)が極端に下がる為、車両が点灯不良と誤認識し、

車両がウインカーバルブの球切れ等の異常を認識すると、残ったバルブが高速点滅する現象です。

バルブが高速点滅してしまいますが、本製品を使用する事により、高速点滅は解消されます。